

Bodenständer Typ SBV

Charakteristik

Die Bodenständer vom Typ SBV dienen zur Positionierung von Zuführgeräten. Sie bieten durch den

Verstellbereich und die dadurch variable Höhe vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Mittels der Höhenfein-

einstellschraube ist eine schnelle und einfache Justierung möglich.

Maße



Bezeichnung	Höhe H [mm]	Artikelnummer
SBV45	350-500	2-000320
SBV65	500-800	2-000321
SBV100	720-1250	2-000322
SBV160	1150-2100	2-000324

Technische Zeichnung

