

Bodenständer Typ SBV


Charakteristik

Die Bodenständer vom Typ SBV dienen zur Positionierung von Zuführgeräten. Sie bieten durch den

Verstellbereich und die dadurch variable Höhe vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Mittels der Höhen-

einstellschraube ist eine einfache Justierung möglich.

Maße



Bezeichnung	Höhe H [mm]	Artikelnummer
SBV45	350-500	10000879
SBV65	500-800	10000880
SBV100	720-1250	10000881
SBV130	1150 - 2100	10000882

Technische Zeichnung

